

Nuevas tomas de fuerza con salida SAE B

OMFB estrena las nuevas Tomas de fuerza con salida SAE B americanas.

Los códigos para hacer los pedidos:

- Toma de fuerza para cajas MACK: **032-002-00528**



Trasmisión MACK	Tdf códigos	Versión	Revoluciones Tdf a 1000 vueltas motor rpm	Par máximo Nm	Lado montaje	Salida	Rotación	Kit de montaje
T 2100 - T 2180 - T 2090 T 2130 - T 309 GRANITE T 310 MAXITORQUE T 313 L - T 318 - T 2050 T 2060 - T 2070 - T 2080	032-2-528	52	Ver notas	300	Izquierdo	Poster.	Horar.	154-3-6014

- Toma de fuerza para cajas MACK: **032-007-00523**



Trasmisión MACK	Tdf códigos	Versión	Revoluciones Tdf a 1000 vueltas motor rpm	Par máximo Nm	Lado montaje	Salida	Rotación	Kit de montaje
T 2180 - T 2090 - T 2130 T 309 GRANITE T 310 MAXITORQUE T 313 L - T 318 - T 2050 T 2060 - T 2070 - T 2080	032-7-523	52	Ver notas	250	Derecho	Poster.	Horar.	154-3-5024

• Toma de fuerza para cajas FULLER: **050-030-00526**



Trasmisión	Tdf códigos	Versión	Revoluciones Tdf a 1000 vueltas motor rpm	Par máximo Nm	Lado montaje	Salida	Rotación	Kit de montaje	Peso
Serie 95... 116...146...	50-30-526	52	Ver indice	320	Inferior	Poster.	Horar.	154-3-6014	11,4

• Toma de fuerza para cajas EATON: **052-013-00523**



Trasmisión	Tdf códigos	Versión	Revoluciones Tdf a 1000 vueltas motor rpm	Par máximo Nm	Lado montaje	Salida	Rotación	Kit de montaje	Peso
FS 6005A-6105A 6205A-6305A	52-13-523	52	800	200	Derecho	Poster.	Horar.	154-2-2037	11,4
FS 5106A-5306A 5406A-6206A 6306A			850	250				154-3-5024	