

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



AS-TRONIC

ATTENZIONE:

Sono presenti sul mercato versioni del veicolo Iveco Stralis con differenti impianti elettrici relativamente alla connessione e al controllo della PTO.

In particolare le differenze che si potrebbero trovare sono le seguenti:

- Sino ad ora il connettore a telaio era a 5 poli: la nuova versione prevede il connettore a telaio a 4 poli. All'interno del presente kit elettrico trovate sia il connettore a 5 che quello a 4 poli. E' pertanto normale che terminato il montaggio uno dei due resti inutilizzato.
- Per essere certi che il connettore che avete individuato sia quello corretto verificate sempre le numerazioni dei 3 fili: queste devono essere 0000, 6131 e 0131.
- Qualora in cabina troviate due connettori ST14A ed ST14B, quello su cui eseguire le connessioni come da istruzione è quello blu.
- NB: E' possibile che il modello del connettore ST14 sia differente da quello fornito nel presente kit.

HYDRAULIC COMPONENTS

pag.1

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

We reserve the right to make any changes without notice.

Edition 2008.06 No reproduction, however partial, is permitted.

Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611

Fax: +39.030.9839207-208 Internet:www.omfb.it e-mail:info@omfb.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



AS-TRONIC

ATTENZIONE:

Sono presenti sul mercato versioni del veicolo Iveco Stralis con differenti impianti elettrici relativamente alla connessione e al controllo della PTO.

In particolare le differenze che si potrebbero trovare sono le seguenti:

- Sino ad ora il connettore a telaio era a 5 poli: la nuova versione prevede il connettore a telaio a 4 poli. All'interno del presente kit elettrico trovate sia il connettore a 5 che quello a 4 poli. E' pertanto normale che terminato il montaggio uno dei due resti inutilizzato.
- Per essere certi che il connettore che avete individuato sia quello corretto verificate sempre le numerazioni dei 3 fili: queste devono essere 0000, 6131 e 0131.
- Qualora in cabina troviate due connettori ST14A ed ST14B, quello su cui eseguire le connessioni come da istruzione è quello blu.
- NB: E' possibile che il modello del connettore ST14 sia differente da quello fornito nel presente kit.

HYDRAULIC COMPONENTS

pag.1

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

We reserve the right to make any changes without notice.

Edition 2008.06 No reproduction, however partial, is permitted.

Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611

Fax: +39.030.9839207-208 Internet:www.omfb.it e-mail:info@omfb.it

AS-TRONIC



MOUNTING INSTRUCTIONS

WARNING:

You can find now on the market two different versions of Iveco Stralis concerning PTO control and wiring kit.

Namely, the versions you may find are:

- Up to now the connector at chassis side was a 5-way one. The new version offers now 4-way connector. That's why you can find both type with this electric kit. Throw away the one you do not use.
- To be sure you have used the correct connector please check always the correct number of the 3 wires: they have to be 0000, 6131 and 0131.
- If in the cab you find two connectors ST14A and ST14B, please use the blue one.

PS: It's possible that the connector type ST14 might be different from the one supplied with this kit.



pag.2

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2008.06 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet:www.omfb.it e-mail:info@omfb.it

AS-TRONIC



MOUNTING INSTRUCTIONS

WARNING:

You can find now on the market two different versions of Iveco Stralis concerning PTO control and wiring kit.

Namely, the versions you may find are:

- Up to now the connector at chassis side was a 5-way one. The new version offers now 4-way connector. That's why you can find both type with this electric kit. Throw away the one you do not use.
- To be sure you have used the correct connector please check always the correct number of the 3 wires: they have to be 0000, 6131 and 0131.
- If in the cab you find two connectors ST14A and ST14B, please use the blue one.

PS: It's possible that the connector type ST14 might be different from the one supplied with this kit.



pag.2

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2008.06 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet:www.omfb.it e-mail:info@omfb.it